



materiały eksploatacyjne

Cartridge HP

| Indeks | Opis | Do urządzeń |
|--------|------------|-----------------------------|
| 175337 | C9351AE | DJ C9351AE 3920/3940/1410 2 |
| 159516 | C8767EE BA | DJ C8767EE BA3 HP339 21ML C |
| 161815 | C6578DE BA | DJ C6578DE BA5 920/940/970 |
| 160749 | C6656AE BA | DJ C6656AE BA5 5550/9650 19 |
| 161242 | 51645AE BA | DJ 51645AE BA5 710/810/930 |
| 177192 | C9352AEABA | DJ C9352AE BA5 3920/3940/56 |
| 249960 | C8727AE BA | DJ C8727AE 3320/3325 10ML C |
| 122128 | C6656AE | DJ C6656AE 5550 PS7150/7350 |
| 161245 | C6615DE BA | DJ C6615DE BA5 920/940/840 |
| 236803 | CD887AE | DJ CD887AE 445 F735 703 CZA |
| 173706 | C9362EE | DJ C9362EE 5440 HP336 5ML C |
| 160909 | C8766EE BA | DJ C8766EE BA3 HP343 7ML KO |
| 242815 | C9363EE BA | DJ C9363EE BA3 6540/6940 KO |
| 166580 | C8765EE BA | DJ C8765EE BA3 HP338 11ML C |
| 160557 | C8727AEBA5 | DJ C8727AE BA5 3320/3650 10 |
| 160911 | C8728AE BA | DJ C8728AE BA5 3420/3650 8M |
| 255263 | C9352AE | DJ C9352AE DJ9340 KOL PUD |
| 197289 | C9396AE | DJ C9396AE HP88 K550 58,9ML |
| 256427 | C6615DE | DJ C6615DE 920/940/840 25ML |
| 243665 | CC641EE | DJ CC641EE F4280 300XL 12ML |
| 160910 | C6657AE BA | DJ C6657AE BA5 5550 PS7150 |
| 243492 | C4844A | DJ C4844A 2200/3000 CZAR PU |
| 128791 | C4912A | DJ C4912A 500/800 69ML MAGE |
| 180095 | C9364EE | DJ C9364EE BA3 HP337 CZAR |
| 128627 | C4913A | DJ C4913A 500/800 69ML YELL |
| 187172 | C9385AE | DJ C9385AE HP88 K550 20.5ML |
| 197292 | C9393AE | DJ C9393AE HP88 K550 17ML Z |
| 221746 | D2560 CZAR | DJ CC641EE D2560 12ML CZAR |
| 176519 | C9361EE 13 | DJ C9361EE 5440 HP342 5ML 8 |
| 162787 | C6625AE BA | DJ C6625AE BA5 816/840/845 |
| 207311 | CB336EE | DJ CB336EE J5780/5785 350 C |
| 188323 | C9388AE | DJ C9388AE HP88 K550 9ML ZO |
| 248449 | CD888AE | DJ CD888AE 445 F735 703 KOL |
| 245026 | CD975AE | DJ CD975AE 920XL 6000/650 C |
| 188360 | C9387AE | DJ C9387AE HP88 K550 9ML MA |
| 197290 | C9391AE | DJ C9391AE HP88 K550 17ML N |
| 197291 | C9392AE | DJ C9392AE HP88 K550 17ML M |
| 245027 | CD972AE | OJ 6000 CD972AE BGY 920XL C |
| 245028 | CD973AE | OJ 6000 CD973AE BGY 920XL M |
| 245030 | CD974AE | OJ 6000 CD974AE BGY 920XL Y |
| 257705 | C6657AE UU | DJ C6657AE UUQ KOL 17ML PUD |
| 159332 | C8766EE AB | DJ C8766EE HP343 7ML KOL PU |
| 166177 | 51626AE HP | DJ 51626AE 400/500C 40ML CZ |
| 123267 | C8728A | DJ C8728AE DJ3320 28 KOL PU |
| 229499 | CC644EE | DJ CC644EE D2560/F4280 11ML |
| 188324 | C9386AE | DJ C9386AE HP88 K550 9ML CY |
| 128790 | C4911A | DJ C4911A 500/800 69ML CYAN |
| 224179 | C9351CE | DJ C9351CE 21XL 3920/3940/D |
| 159756 | C9363EEBA3 | DJ C9363EE BA3 HP344 14ML K |
| 236779 | C9374A | DJ C9374A NR72 GREY PUD |
| 247701 | CB321EE | DJ CB321EE D5460 18ML BLACK |
| 199829 | CB335EE | DJ CB335EE J5780/5785 350 C |
| 226298 | CC643EE | DJ CC643EE HP300 F4280/D256 |
| 255632 | CD887E | DJ CD887E F735 CZAR PUD |
| 221747 | D2560 KOL | DJ CC644EE D2560 11ML KOL P |
| 255633 | CD888E | DJ CD888E F735 KOL PUD |
| 77803 | 3090050106 | DJ 51640A 1200C CZAR |
| 255262 | C6578DE. | DJ C6578DE 920/1220 KOL PUD |
| 247698 | CB323EE | DJ CB323EE D5460 6ML CYAN |
| 229437 | CC640EE | DJ F4280 NR300 4ML CZAR PUD |
| 100310 | C4837AE | DJ C4837AE 500/800 BI2200/2 |
| 248277 | C4906AE | DJ C4906AE 940XL CZAR |
| 257089 | C9426A | DJ C9426A NR85 PURPURA PUD |

Głowica HP

| Indeks | Opis | Do urządzeń |
|--------|-----------|-------------------------------|
| 117020 | C4810A | DJ C4810A 500/800 BI2200/2250 |
| 117021 | C4811A | DJ C4811A 500/800 BI2200/2250 |
| 117234 | C4812A | DJ C4812A 500/800 BI2200/2250 |
| 117235 | C4813A | DJ C4813A 500/800 BI2200/2250 |
| 222042 | OJK550BYG | OJ K550/K5400 C9381A 88 CZAR/ |
| 222043 | OJK550MCG | OJ K550/K5400 C9382A 88 MAGEN |



Cartridge BROTHER

| Indeks | Opis | Do urządzeń |
|--------|------------|------------------------|
| 198857 | LC-1000CZA | LC-1000 DCP130/330/750 |
| 211427 | LC970BK | LC970BK DCP150C/MF235C |
| 230777 | LC-980BK | LC980BK CZAR PUD |
| 238379 | LC-980C | LC980C CYAN PUD |
| 238380 | LC-980M | LC980M MAGENTA PUD |
| 238381 | LC-980Y | LC980Y YELLOW PUD |
| 240952 | TN-3230 | TN-3230 CZAR PUD |
| 264143 | LC1100HYC | MFC-6890CN CYAN PUD |
| 264141 | MFC-6890CN | MFC-6890CN CZAR PUD |
| 264144 | LC1100HYY | MFC-6890CN YELLOW PUD |



brother
at your side

Cartridge CANON

| Indeks | Opis | Do urządzeń |
|--------|------------|--------------------------|
| 120775 | 3090051831 | BCI-24B S200/300 9ML CZA |
| 102875 | 3090050023 | BCI-3 BJC6000/3000 CZAR# |
| 71397 | 3090050048 | BX-3 FAX B100/110/150/15 |
| 174771 | CL-41 | CL-41 P1600/P2200 12ML K |
| 229631 | CLI-521BK | CLI-521BK IP4600 CZAR PU |
| 229327 | CLI-521C | CLI-521C IP4600 PUD### |
| 243378 | CLI-521CMY | CLI-521CMY IP4600 KOL PU |
| 225238 | CLIC-521M | CLI-521M IP4600 PUD### |
| 227468 | CLIC-521Y | CLI-521Y IP4600 YELLOW P |
| 170708 | CLI-8BK | CLI-8BK IP4200 13ML CZAR |
| 170710 | CLI-8C | CLI-8C IP4200 13ML CYAN |
| 170711 | CLI-8M | CLI-8M IP4200 13ML MAGEN |
| 170712 | CLI-8Y | CLI-8Y IP4200 13ML YELLO |
| 174770 | PG-40BK | PG-40 P1600/P2200 16ML C |
| 183989 | PG-50 | PG-50 P2200 22ML CZAR PU |
| 229630 | PGI-520BK | PGI-520BK IP4600 CZAR PU |
| 170709 | PGI-5BK | PGI-5BK IP4200 26ML CZAR |



Canon

Cartridge EPSON

| Indeks | Opis | Do urządzeń |
|--------|------------|--------------------------|
| 201175 | C13T079440 | SC T0794 1400 11.1ML YEL |
| 201174 | C13T079240 | SC T0792 1400 11.1ML CYA |
| 201180 | C13T07964 | SC T0793 1400 11.1ML MAG |
| 201181 | C13T07CZAR | SC T0791 1400 11.1ML CZA |
| 201177 | C13T079640 | SC T0796 1400 11.1ML MAG |
| 199622 | C13T071140 | SC T0711 D78/D92,DX4000/ |
| 201176 | C13T079560 | SC T0795 1400 11.1ML CYA |
| 216690 | C13T071540 | SC T0715 D78/D92,DX4000 |
| 256799 | C13T079140 | SC T07914010 11ML CZAR P |
| 250580 | C13T009401 | STYLUS 12700 C13T009401 |



EPSON

TNIJ KOSZTY, nie trać na jakości!



printé[®]
www.printe.com



Materiały eksploatacyjne Printé gwarantują:

- oszczędność nawet do 70% na kosztach wydruków
- kilkakrotnie większą wydajność
- doskonałą jakość wydruków
- bezawaryjną pracę urządzenia



Wkłady do drukarek

| Indeks | Opis | Do urządzeń |
|--------|---------|---|
| 247256 | AB1100B | Brother DCP-185C (LC1100BK / LC980BK) czarny, PRO |
| 247263 | AB1100C | Brother DCP-185C (LC1100C / LC980C) cyan, PRO |
| 247261 | AB1100M | Brother DCP-185C (LC1100M / LC980M) magenta, PRO |
| 247259 | AB1100Y | Brother DCP-185C (LC1100Y / LC980Y) yellow, PRO |
| 254071 | AC40BE | zamiennik do Canon iP1600 (PG40) ECO czarny |
| 262784 | AC41CE | zamiennik do Canon iP1600 (CL41) ECO, kolor |
| 265379 | AC520BC | zamiennik do Canon iP4600 (PGI-520bk) PRO, CHIP, czarny |
| 265380 | AC521BC | zamiennik do Canon iP4600 (CLI-521BK) PRO, CHIP, czarny |
| 263369 | AC521CC | zamiennik do Canon iP4600 (CLI-521C) PRO, CHIP, cyan |
| 265381 | AC521MC | zamiennik do Canon iP4600 (CLI-521M) PRO, CHIP, magenta |
| 263370 | AC521YC | zamiennik do Canon iP4600 (CLI-521Y) PRO, CHIP, yellow |
| 227135 | AE711 | wkład do Epson D78 (T0711 / T0891) PRO czarny |
| 227136 | AE712 | wkład do Epson D78 (T0712 / T0892) PRO, cyan |
| 227137 | AE713 | wkład do Epson D78 (T0713 / T0893) PRO, magenta |
| 227138 | AE714 | wkład do Epson D78 (T0714 / T0894) PRO yellow |
| 231370 | AH27 | wkład do HP DJ 3420 (C8727AE) PRO czarny |
| 231369 | AH28 | wkład do HP DJ 3420 (C8728AE) PR kolor |
| 259375 | AH338 | wkład dla HP PSC 1510 (C8765EE) PRO |
| 241727 | AH339 | wkład dla HP DJ 5740 (C8767EE) PRO czarny |
| 261075 | AH343 | wkład dla HP PSC 1510 (C8766EE) PRO kolor |
| 241728 | AH344 | wkład dla HP DJ 5740 (C9363EE) PRO kolor |
| 238376 | AH56 | wkład do HP DJ 5550 (C6656AE) PRO czarny |
| 238377 | AH57 | wkład do HP DJ 5550 (C6657AE) PR kolor |

Tonery

| Indeks | Opis | Do urządzeń |
|--------|-----------|--|
| 256582 | TB2000 | Brother HL2030 (TN-2000) PRO |
| 257094 | TB2120N | Brother HL-2150 (TN-2120), PRO |
| 257093 | TB3170N | Brother HL-5240 (TN3170/3060/7600) PRO |
| 260285 | TH05XNC | HP P2055d (CE505X) PRO, chip |
| 197919 | TH12AN | HP LJ 1010(Q2612A) PRO |
| 231390 | TH13XNC | HP LJ 1300(Q2613X) PRO, chip |
| 247775 | TH15AN | HP LJ 1200(C7115A) PRO |
| 257218 | TH2600BNC | toner czarny do HP LJ 2600(Q6000A) PRO, chip |
| 257219 | TH2600CNC | toner CYAN do HP LJ 2600(Q6001A) PRO, chip |
| 257220 | TH2600MNC | toner MAGENTA do HP LJ 2600(Q6003A) PRO, chip |
| 257221 | TH2600YNC | toner YELLOW do HP LJ 2600(Q6002A) PRO, chip |
| 251915 | TH35ANC | HP LJ P1005(CB435A) PRO, chip |
| 236759 | TH36ANC | HP LJ P1505 (CB436A) PRO, chip |
| 242741 | TH49ANC | HP LJ 1320 (Q5949A) PRO, chip |
| 240557 | TH51XNC | HP LJ 3005 (Q7551X) PRO, chip |
| 250341 | TH53XNC | HP LJ 2015 (Q7553X) PRO, chip |
| 261077 | TH540BNC | toner czarny do HP CP1215 (CB540A) PRO, chip |
| 257845 | TH541CNC | toner cyan do HP CP1215 (CB541A) PRO, chip |
| 263376 | TH542YNC | toner yellow do HP CP1215 (CB542A) PRO, chip |
| 263088 | TH543MNC | toner magenta do HP CP1215 (CB543A) PRO, chip |
| 244109 | TPFA83 | Panasonic KX-FL511 (KX-FA83) PRO |
| 261079 | TS1082NC | Samsung ML-1640 (MLT-D1082S) PRO, chip |
| 265382 | TS1092NC | Samsung SCX-4300 (MLTD1092S), PRO, chip |
| 231511 | TS2010N | Samsung ML-2010 (ML-2010D3/ML-1610D2) PRO |
| 265383 | TS2850NC | Samsung ML-2850 (ML-D2850B) PRO |
| 261080 | TS4200NC | Samsung SCX-4200 (SCXD4200A), PRO, chip |
| 265384 | TCE30N | Canon FC200 (FC-E30) PRO |
| 265385 | TCEXV14 | Toner 1x460g do Canon iR-2016 (C-EXV14) |
| 244766 | TCEXV18 | Canon IR 1018 (C-EXV18) PRO |
| 265386 | TCFX10N | Canon L100 (FX-10) PRO |
| 263377 | RO320 | kaseta do OKI ML 320/390 PRO |
| 232906 | RO5520 | kaseta do OKI ML 5520/5590 PRO |
| 240192 | RP115 | kaseta do Panasonic KX-P 1090 (KX-P115, 145) PRO |

tusze • tonery • zestawy do napełniania • folie do faksów • taśmy barwiące

Toner laserowy Black Point

| Indeks | Opis | Do urządzeń |
|--------|----------|--|
| 225291 | LBPPH35A | HP LJ P1005, HP LJ P1006 |
| 247850 | LBPPH36A | HP LJM1120MFP/1120nMFP, 1522nMFP/1522NFMFP, 1505/1505n |
| 151255 | LBPPH12A | HP LJ 1010, HP LJ 1012, HP LJ 1015, HP 1018, HP LJ 1020, HP LJ 1022, HP LJ 3015, HP LJ 3020, HP LJ 3030, HP LJ 3050, HP LJ 3052, HP LJ 3055, HP LJ M1005 MFP |
| 247851 | LBPPH05A | HP LJ: P2030, P2035, P2050, P2050dn, P2050x, P2055d, P2055dn, P2055x |
| 202723 | LBPPH53A | HP LJ P2015, HP LJ P2014, HP M2727 |
| 265480 | LBPH85A | HP LJ Pro: P1102, P1102w, M1132, M1212NF |
| 265481 | LBPH78A | HP LJ: P1566 Pro, P1606dn |

**Toner BROTHER**

| Indeks | Opis | Do urządzeń |
|--------|---------|--|
| 181060 | TN-3130 | TN-3130 HL5240/5250/5270 C |
| 177558 | TN-2000 | TN-2000 HL2030/2040/2820 C |
| 232365 | TN-2110 | TN-2110 CZAR PUD |
| 246056 | TN2120 | TN2120 CZAR PUD |
| 240617 | TN-3280 | TN-3280 CZAR PUD### |
| 225753 | HL-2140 | HL-2140 CZAR PUD |
| 178980 | TN-3170 | TONER BROTHER TN-3170 HL5240/5250/5270 C |
| 232585 | DR-3100 | TONER BROTHER DR-3100 CZAR PUD |



brother
at your side

Toner CANON

| Indeks | Opis | Do urządzeń |
|--------|------------|------------------------------|
| 73981 | 3090030058 | FX-3 L300/350/250 MPASSL60/9 |
| 105298 | *66102**- | NPG1 NP1215/1510/2010 OP4X19 |
| 178970 | L100/120 | FX-10 L100/120 CZAR PUD |
| 164591 | EP-27CAN | EP-27 LBP3200/MF3110/5630/56 |
| 207786 | C-EXV18 | C-EXV18 0386B02AA czarny |
| 82797 | NPG-11 | NPG11 NP6012/6112/6212/6312B |
| 180921 | C-EXV14 | C-EXV14 OP2X460G CZAR |



you can
Canon

Toner LEXMARK

| Indeks | Opis | Do urządzeń |
|--------|-----------|----------------------------|
| 228980 | E260A11E | E260A11E E260/360/460 CZAR |
| 226452 | 0E250A11E | E250A11E OPTRA E250/E35 25 |
| 178906 | E232/230 | E232/330/332/340/342 CZAR |
| 181089 | 12016SE | 12016SE CZAR PUD |
| 228101 | C500H2KG | C500H2KG CZAR PUD |



LEXMARK

Toner MINOLTA

| Indeks | Opis | Do urządzeń |
|--------|------------|----------------------------|
| 147884 | 106B MIN | TN114 106B DI152/183 OP2X4 |
| 97917 | EP1054/108 | 104B EP1054/1085 CZAR OP2X |
| 101403 | MINXT-1030 | 103B EP1030/1031 CZAR PUD |
| 49265 | MT302B | 302B DI250/350 PUD OP2X413 |



MINOLTA

Toner OKI

| Indeks | Opis | Do urządzeń |
|--------|------------|-------------------------------|
| 232811 | 43979102 | B410/B430/B440 CZAR PUD |
| 244051 | C56/57 | C56/57 BK CZAR PUD |
| 244052 | C56/57 C | C56/57 C NIEB PUD |
| 244054 | C56/57 Y | C56/57 Y ZOL PUD |
| 244053 | C56/57 M | C56/57 M CZE PUD |
| 258097 | 43979202 | B410/B430/B440 7000K CZAR PUD |
| 227987 | 9004462 | B6500 CZAR PUD |
| 140476 | B4300 | TYP9 B4300 BK6K CZAR |
| 186136 | B6200/6300 | B6200/6300 ZBK10K |



OKI

Toner HP

| Indeks | Opis | Do urządzeń |
|--------|------------|---------------------------------|
| 139078 | Q2612A | LJ Q2612A 1010/1012/1015 |
| 188510 | LP2015B+ | LJ Q7553X LJ P2015 CZAR PUD |
| 155216 | Q5949A | LJ Q5949A 1160/1320 CZAR |
| 104403 | 3090041410 | LJ C7115A 1000/1005/1200/3300 C |
| 187241 | Q7553A | LJ Q7553A LJ P2015 CZAR PUD |
| 207419 | CB436A | LJ CB436A P1505 CZAR PUD |
| 216130 | CB435A | LJ CB435A P1005/P1006 PUD |
| 70153 | 3090040001 | LJ C4092A 1100/3200 CZAR |
| 224187 | CE505A | LJ CE505A P2035 CZAR PUD |
| 223693 | CB540A | DJ CB540A CM1312 CZAR PUD |
| 201892 | Q7551A | LJ Q7551A LJ P3005 CZAR PUD |
| 81767 | 3090040035 | LJ C4182X 8100 CZAR |
| 211709 | Q7516A | LJ Q7516A LJ5200 CZAR PUD |
| 113773 | 3090041418 | LJ C7115X 1200/1220 CZAR |
| 175658 | Q6000A | LJ Q6000A CZAR |
| 234067 | CC533A | CLJ CC533A CM2320 MAGENTA PUD |
| 227636 | CB541A | DJ CB541A CM1312 CYAN PUD |
| 227637 | CB543A | DJ CB543A CM1312 MAGENTA PUD |
| 234065 | CC531A | CLJ CC531A CM2320 CYAN PUD |
| 234066 | CC532A | CLJ CC532A CM2320 YELLOW PUD |
| 227638 | CB542A | DJ CB542A CM1312 YELLOW PUD |
| 239762 | CC530AD | CLJ CC530AD CM2320 CZAR PUD |
| 234064 | CC530A | CLJ CC530A CM2320 CZAR PUD |
| 131454 | Q2613A | LJ Q2613A 1300 CZAR |
| 183987 | Q6003A | LJ Q6003A 2600 942A002 MAGENTA |
| 89335 | 3090040005 | LJ C4096A 2100/2200 CZAR |
| 183985 | Q6002A | LJ Q6002A 2600 942A002 ZOL PUD |
| 189302 | Q7551X | LJ Q7551X LJ M3035 CZAR PUD |
| 257836 | CE285A | LJ CE285A 2035 CZAR PUD |



Toner PANASONIC

| Indeks | Opis | Do urządzeń |
|--------|-----------|--------------------------|
| 237355 | KX-FA83 | KX-FA83 BLACK |
| 141572 | KX-FA76A. | KX-FA76A KX-FL501/503/55 |
| 141610 | KX-FA83E | KX-FA83E DO KX-FL513 |
| 155807 | KX-FA83X | KX-FA83X DO KX-FL513 |
| 255381 | KX-FA79X | KX-FAT79X 2SZT CZAR PUD |
| 129691 | UG-3222 | UG-3222 UF490/4100BK PUD |



Panasonic

Toner RICOH

| Indeks | Opis | Do urządzeń |
|--------|------------|------------------------------|
| 166758 | 885473 | 1230D AFICIO 2015/2018 260G |
| 153871 | 2220DRIC | 2220D 1022/1027 360G CZAR |
| 75709 | 1205 RICOH | 1205 FT3618/3813/4015/4018/4 |
| 256061 | TYP420 | TYP420 CZAR |



RICOH

Toner SAMSUNG

| Indeks | Opis | Do urządzeń |
|--------|------------|----------------------------|
| 192354 | SCX-4700B | SCX-D4200A CZAR PUD### |
| 239680 | MLT-D2092L | MLT-D2092L CZAR PUD |
| 243162 | ML-D3470B | ML-D3470B CZAR PUD |
| 183504 | SCX-4521D3 | SCX-4521D3 CZAR PUD |
| 258040 | MLT-D2092S | MLT-D2092S CZAR PUD |
| 236749 | CLT-K4092S | CLP-310 CLT-K4092S CZAR PU |
| 204987 | CLPK300A | CLP-K300A CLP300/CLX3160 C |
| 192124 | ML1610 | ML1610 CZAR PUD |
| 245066 | MLT-D1092S | MLT-D1092S CZAR PUD |
| 170388 | SCX-4216D3 | SCX-4216 CZAR |

**Toner TOSHIBA**

| Indeks | Opis | Do urządzeń |
|--------|---------|----------------------------|
| 174707 | T-1200E | T-1200E 238G 12/15/120/150 |
| 206952 | T1600E | T1600E 335G CZAR PUD |
| 233875 | T1640E | T1640E CZAR PUD |
| 243486 | T2500E | T2500E CZAR PUD |

**TOSHIBA****Toner XEROX**

| Indeks | Opis | Do urządzeń |
|--------|-----------|------------------------------|
| 222774 | 106R01379 | PHASER 3100MFP 106R01379 CZA |
| 187145 | 106R01159 | 3117,3122 106R01159 PUD### |
| 242524 | 106R01338 | PHASER 6125 BLACK PUD |
| 213300 | 106R01048 | WC M20 106R01048 CZAR PUD### |
| 235828 | 106R01246 | 3428BK 106R01246 CZAR PUD |
| 234664 | 106R01221 | PHASERA 6360 106R01221 CZAR |
| 140317 | 113R182 | DC212/214 113R182 |
| 240777 | 106R01415 | 106R01415 3435 CZAR PUD |
| 247086 | 106R01335 | PHASER 6125 CYAN PUD |
| 242523 | 106R01337 | PHASER 6125 YELLOW PUD |

**Taśma barwiąca**

| Indeks | Opis | Do urządzeń |
|--------|------------|---------------------------|
| 94372 | XR-18WE1 | CAS XR-18WE1 18MM CZAR-BI |
| 145183 | XR-18YW1 | CAS XR-18YW1 18MM ZOL PUD |
| 51099 | XR-9WE1 CZ | CAS XR-9WE1 9MM CZAR-BIA |
| 244420 | ML/182/320 | OKI ML182/320/3320 CZAR |
| 58718 | 3090010065 | OKI RIB-320 ML-193/320 CZ |
| 107192 | RIB-4410 | OKI RIB-4410 4410HD CZAR |
| 95799 | 3090010078 | PANASONIC KXP115 KXP1080/ |

**OKI®****Taśma do maszyn**

| Indeks | Opis | Do urządzeń |
|--------|--------|------------------------|
| 189459 | 821036 | 13MMX10MB DEL CZAR FOL |
| 131823 | 773009 | 16MMX10MB DEL CZAR PUD |

**Taśma barwiąca BP**

| Indeks | Opis | Do urządzeń |
|--------|------------|------------------------|
| 58378 | 3090010121 | CITIZEN DP600 CZAR |
| 109531 | BTEP0030BB | EPSON ERC 30/34/38 CZA |
| 58908 | | EPSON LQ400/800 NYLON |
| 227440 | | ERC 09/HX20 CZAR NYLON |
| 54082 | GR.51 NY | GR.51 13MMX6M NYL CZE- |
| 55101 | | OKI ML 320 182/391 CZA |
| 215053 | | OKI ML 5520 5520/552 |
| 58026 | 3090010139 | PANASONIC KXP 1090/112 |
| 59118 | | SEIKOSHA SP2000/2400 |


BLACK POINT®
 atramenty • tonery • taśmy
Rolka barwiąca

| Indeks | Opis | Do urządzeń |
|--------|------------|------------------------|
| 79302 | IR 40T | IR40T CZE-CZAR B/C |
| 106672 | BRIR72N-B5 | IR72 CZAR K101527A B/C |



free

way

11/12 COLLECTION

www.freewaybag.eu